


Instructions d'emballage de la machine (B-Cream)

Avant d'emballer la machine, veuillez procéder à un nettoyage complet et vérifier qu'il ne manque aucune pièce.

		
<p>1. Préparer la machine et le polystyrène. Veuillez respecter un positionnement correct des éléments d'emballage.</p>	<p>2. Incliner la machine et procéder à l'assemblage de l'emballage en polystyrène comme illustré.</p>	<p>3. Dès que le premier côté est correctement emboîté, incliner la machine de l'autre côté et procéder à l'assemblage du deuxième emballage en polystyrène.</p>
		
<p>4. S'assurer que la machine soit correctement emballée et fermer presque complètement les éléments en polystyrène.</p>	<p>5. Ouvrir le bas du carton et faire glisser ce dernier sur l'emballage en polystyrène du haut vers le bas. Veuillez prendre garde aux «flèches UP».</p>	<p>6. Placer l'appareil sur le côté, glisser complètement l'emballage en polystyrène dans le carton, placer les parties rabattables à l'extérieur.</p>
		<p>Merci beaucoup! Si la machine est correctement emballée, nous pouvons utiliser plusieurs fois les différents éléments d'emballage.</p>
<p>7. Bien fermer et coller l'emballage sur le dessus si nécessaire.</p>	<p>8. Placer délicatement le carton à l'envers, fermer les languettes inférieures, bien coller et remettre le carton à l'endroit. La machine est prête à l'envoi.</p>	